

MONTERING

Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering dörrhandtag.

Du behöver: Milt tvättmedel för att göra rent ytan som kontrastmarkeringen skall appliceras på.

1



Börja med att göra rent ytan du skall applicera på, om så behövs. Ta sedan bort det bruna pappret på kontrastmarkeringens baksida.

2



Nu kan du börja applicera. Eftersom hålet på kontrastmarkeringen är nästan lika stort som dörrhandtaget så är det bara att måtta utefter detta. Ta det lugnt och metodiskt.

3



Nu är du nästan färdig. Innan du trycker åt kontrastmarkeringen på dörren så justera en sista gång och se till att kontrastmarkeringen sitter rakt.

Tips och råd

- Tänk på att alltid ha rena ytor att applicera på, detta gäller smuts och ojämnheter etc..
- Se vår **instruktionsfilm** på:
<https://www.youtube.com/watch?v=48GmW-MGKgE>



Eller skanna koden:

- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: info@jcgt.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida www.jcgt.se

JCGT