

# MONTERING

## Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering Kakel

**Du behöver:** Vanligt rengöringsmedel för kakel. Torka bort med papper eller trasa. Medföljande appliceringskrapa.

1



Ta fram din kontrastmarkering och se över ytan den skall sitta på. Gör rent med rengöringsmedel för kakel om så behövs.

2



När eventuell rengöring gjorts, dra loss kontrastmarkeringen försiktigt från pappret. Måttta upp och använd kakelplattans kanter som måttstock.

3



När du har måttat in kontrastmarkeringens plats utefter vad du tycker är lämpligt så fäst övre delen av kontrastmarkeringen på kaklet. Börja sen applicera med appliceringskrapan neråt för att få en jämn yta.

4



Nu är det klart. Jämna till eventuella luftbubblor med appliceringskrapan om dessa uppstår.

## Tips och råd

- Tänk på att kaklet ska vara slätt och inte ha några ojämnheter för att kontrastmarkeringen ska fästa så bra som möjligt.
- Se vår **instruktionsfilm** på:  
<https://www.youtube.com/watch?v=c1DZb5XT6wg&t>

Eller skanna koden:



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: [info@jcgt.se](mailto:info@jcgt.se) eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida [www.jcgt.se](http://www.jcgt.se)

# JCGT