

# MONTERING

## Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering svepyta

**Du behöver:** T-röd / Rengöringsmedel för golv, papper eller trasa att torka bort med, tejp, penna samt fixtur för svepyta.

- 

Rengör golvet där kontrastmarkeringarna ska sitta, så det ej ligger smuts eller grus i vägen. Öppna upp dörren och placera pennan i framakant av dörrbladet. Svep försiktigt dörren mot er medan pennan är i golvet så att det bildas en markering.
- 

Placera golvfixturen utefter markeringen i golvet. Fixturen är justerbar så den kan anpassas beroende vilken bredd på dörren har samt vilket golv den ska sitta på.
- 

Tejpa fast fixturen när ni är nöjda och börja placera ut kontrastprickarna utefter fixturens markeringar.
- 

Ta bort tejpens och därefter fixturen när ni har applicerat prickarna på golvet. Kontrollera så att det inte kommit in några luftbubblor under prickarna genom att känna med fingrarna.
- 

Klart!

## Tips och råd

- Effekten av det ni gjort är att ni minimerat risken för olyckor genom att ni tydligt visat åt vilket håll som dörren öppnas.
- Ska ni applicera på ett klinkergolv med fogade skarvar. Anpassa då fixturen så prickarna ej hamnar i fogarna. Det kan göra det svårt för markeringarna att fästa eller så riskerar det att markeringarna lossnar.
- Kan ni inte använda penna på golvet/marken för att markera ut vart ni ska lägga ut fixturen. Placera ut fixturen medans ni sveper dörren mot er och följ dörrrens svepyta.
- Se vår **instruktionsfilm** på:  
<https://www.youtube.com/watch?v=JA1QnM2ZE-MI&t=24s>

Eller skanna koden:



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: [info@jcgt.se](mailto:info@jcgt.se) eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida [www.jcgt.se](http://www.jcgt.se)