

# Montering av fasaddekor

## Dold montering

Ni behöver: Ett vattenpass, papperstejp, en bormaskin med 6mm borr, fogmassa/byggsilikon, en penna.

1. Tejpa upp den medföljande monteringsmallen på väggen/fasaden, använd ett vattenpass för att få det rakt.
2. Mallen visar vart på väggen ni skall borra, använd en penna och markera på väggen vart hålen skall sitta.
3. Ta bort monteringsmallen och borra på era markeringar. Det är möjligt att låta mallen sitta kvar och borra genom markeringarna på den.
4. För att förhindra att få in fukt och vatten i hålen så för in lite fogmassa / silikon som kan användas utomhus.
5. Trä på plexidistanserna på stiften som sitter på fasaddekoren och tryck sedan in dem i era förborrade hål.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på [butiken@jcgt.se](mailto:butiken@jcgt.se) eller 031 - 24 11 09



Vi syns  
När du behöver oss